



### <ハスプ&パドロック設置説明書>

- ①ハスプとステーブルは扉把手から100mm上の位置に固定します。
- ②把手のない扉の端から30mm(あおり止め淵から50mm)の位置に、印をつけ、ドリルビットで5mmの穴を2か所開けてください。
- ③ハスプにボルトを通し、扉の裏面にバックプレートとワッシャーを通して、ロックナットで締め付けてください。
- ④扉を閉めて、ハスプのアームを扉の把手がついている側に倒し、ステーブルの鍵穴が中央に来るように位置決めをしてボルトの穴開け位置4か所に印をつけてドリルで穴を開けてください。
- ⑤ハスプと同様に扉の背面にバックプレート、ワッシャーを通してロックナットを固定してください。
- ⑥ハスプのヒンジに潤滑油を塗ることをお勧めします。

