

自転車スタンド Coco 設置方法について（アンカーピン使用時）



①

まず、自転車止めの裏の穴の位置を確認します。



②

設置面にマーキングをします。



③

ドリル等を使って穴を開けます。
（深さは5cm以上あれば大丈夫です）



④

自転車止めの穴にコンクリートボンドを流し込みます。



⑤

アンカーピンを差し動かなくなるまで置いておきます。
（とがった方を上にしてください）



⑥

アンカーピンが動かなくなったら設置面に開けた穴にコンクリートボンドを流し込みます。



⑦

穴にアンカーピンが入るように設置します。

※アンカーピンの寸法は異形鉄筋D 6 × 12 cm を2本使用。
※コンクリートボンドの代わりにモルタルを使用してもOK