



メタルシェッド TM1HF 用 ウッドフロア施工手

Ref:20200601



※ ウッドフロアの寸法、及び取り付け手順は、シングルドア、フレンチドア共通の仕様となっております。



1. 付属の束柱を回して高さを揃えてください。
TM1HF のベースの高さは 50mm です。




2. ①880x1315 の 24mm 合板の裏面に
左図の位置に合わせて束柱を貼り付けま
す。束柱上面には両面テープが貼り付け
ています。



3. ②も同様に 24mm 合板の裏面に束柱を貼り付けます。

4. ①、②を裏返しにして、シェッド入り口側から順番に設置します。
合板を乗せる時は、束柱に乗せて、束柱の両面テープが合板の裏面に貼り付くように設置して下さい。



5. 全ての合板を設置したら完成です。

